

Je monteert de AkoestiPanel deskdivider
in zes eenvoudige stappen.

**Stap 1**

Plaats de twee alu nuts aan de onderkant van het frame door ze erin te drukken.

**Stap 2**

Bevestig de bureaulem aan het frame en draai de bijgeleverde schroeven vast met de inbussleutel. Plak vervolgens de non woven sticker over de schroeven heen. *Herhaal stap 1 en 2 voor de andere kant.*

**Stap 3**

Positioneer de deskdivider op het bureau en draai de klemmen vast.

**Stap 4 (mits koppelbaar)**

Plaats vier kleine alu nuts links en rechts van de plek waar je het frame wilt koppelen.

**Stap 5 (mits koppelbaar)**

Bevestig het koppelstuk op het frame, boven de alu nuts. De bijgeleverde schroeven draai je vast met de inbussleutel.

**Stap 6**

Tot slot klik een cornerprotector op de bovenste hoeken.