

Je monteert het Textielframe in drie stappen

Benodigheden: 1x Peesframe, 1x Peesdoek, 1x E-lock tool (optioneel)



Stap 1:

Zet het frame in elkaar door de vier zijden met de lockset te bevestigen. Je kunt het frame vervolgens aan een wand monteren. Heb je bij het bestellen gekozen voor 'vast Schroeven', dan moet je door het frame boren en het frame met schroeven om de meter bevestigen. Zo voorkom je dat het frame gaat doorbuigen. Heb je gekozen voor 'ophangen' dan heb je bij je bestelling een wandhanger gekregen. Je kunt het frame ook aan het plafond monteren of losstaand op de vloer neerzetten.



Stap 2:

Bevestig het peesdoek in de hoeken van het frame. Begin altijd bovenaan en vouw hiervoor de pees in het doek. Duw dit dubbelgevouwen stukje doek in de rand van het frame. Dit zorgt er zometeen voor dat het doek mooi op spanning komt te staan. Herhaal deze stappen aan de zijanten en vervolgens aan de onderkant van het frame.



Stap 3:

Nadat je het doek in alle hoeken hebt bevestigd, kun je het volledige doek in het frame drukken.

Tip! een handig hulpmiddel hiervoor is de E-locktool.



**Het resultaat is een doek
dat mooi strak op spanning staat.**

